MITSUBISHI

三菱ダクト用換気扇(消音インテリアタイプ)

居間・事務所・店舗用

取扱説明書

お客さま用


形名

VD-20ZNP-W VD-23ZN-W

VD-23ZNP-W

VD-25ZN-W

グリル形状



(インテリアパネル)


各部の名称····································
必ずお守りください2
使用方法2
お手入れのしかた3
┃ 仕 様4
換気扇の診断のお願い4
アフターサービス5

このたびは三菱ダクト用換気扇をお買い求めいただき、誠にありがとうございま した。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役に たちます。


1. 各部の名称




グリルと天井材を合わせる場合

……グリルと天井材が同一で見ば えのよい取付けかだです。

(1) 天井材を下図を参照して切断します。




- (2)下図のようにグリルを分解します。
- ①グリルBを止めているネジ4本を外し、グリルBを取外します。
- ②パネル押え金具が止めてあるネジ4本を外し、グリルA、吸音ガイド、パネル押え、 パネルに分解します。



- (3) 用意した天井材とパネルを入換えて取外し と逆の順序で取付けます。
- ●パネル押え金具を取付ける際、吸音ガイド 取付板に刻印してある。デェーン取付位置 に注意して取付けます。

ご注意

- グリル裏側に取付けてある吸音ガイドは、 こわれやすいものです。取扱いには十分注 意してください。
- 天井材は厚さ13mm以下のものを使用してく ださい。
- ■厚さ方向にすき間がある場合は、天井村と バネル押えを組合わせてすき間のないよう にしてください。 パネル押え



● 天井材は重いもの・われやすいものは避けてください。

形名	天井材重量
VD-20ZNP-W	1.0kg以下
VD-23ZN-W·ZNP-W VD-25ZN-W	2.0kg以下

MITSUBISHI

三菱ダクト用換気扇(消音インテリアタイプ)

居間・事務所・店舗用

取扱説明書

お客さま用


形名

VD-20ZNP-W VD-23ZN-W

VD-23ZNP-W

VD-25ZN-W

グリル形状



(インテリアパネル)


各部の名称····································
必ずお守りください2
使用方法2
お手入れのしかた3
┃ 仕 様4
換気扇の診断のお願い4
アフターサービス5

このたびは三菱ダクト用換気扇をお買い求めいただき、誠にありがとうございま した。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役に たちます。


1. 各部の名称




グリルと天井材を合わせる場合

……グリルと天井材が同一で見ば えのよい取付けかだです。

(1) 天井材を下図を参照して切断します。




- (2)下図のようにグリルを分解します。
- ①グリルBを止めているネジ4本を外し、グリルBを取外します。
- ②パネル押え金具が止めてあるネジ4本を外し、グリルA、吸音ガイド、パネル押え、 パネルに分解します。



- (3) 用意した天井材とパネルを入換えて取外し と逆の順序で取付けます。
- ●パネル押え金具を取付ける際、吸音ガイド 取付板に刻印してある。デェーン取付位置 に注意して取付けます。

ご注意

- グリル裏側に取付けてある吸音ガイドは、 こわれやすいものです。取扱いには十分注 意してください。
- 天井材は厚さ13mm以下のものを使用してく ださい。
- ■厚さ方向にすき間がある場合は、天井村と バネル押えを組合わせてすき間のないよう にしてください。 パネル押え



● 天井材は重いもの・われやすいものは避けてください。

形名	天井材重量
VD-20ZNP-W	1.0kg以下
VD-23ZN-W·ZNP-W VD-25ZN-W	2.0kg以下

MITSUBISHI

三菱ダクト用換気扇(消音インテリアタイプ)

居間・事務所・店舗用

取扱説明書

お客さま用


形名

VD-20ZNP-W VD-23ZN-W

VD-23ZNP-W

VD-25ZN-W

グリル形状



(インテリアパネル)


各部の名称····································
必ずお守りください2
使用方法2
お手入れのしかた3
┃ 仕 様4
換気扇の診断のお願い4
アフターサービス5

このたびは三菱ダクト用換気扇をお買い求めいただき、誠にありがとうございま した。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役に たちます。


1. 各部の名称




グリルと天井材を合わせる場合

……グリルと天井材が同一で見ば えのよい取付けかだです。

(1) 天井材を下図を参照して切断します。




- (2)下図のようにグリルを分解します。
- ①グリルBを止めているネジ4本を外し、グリルBを取外します。
- ②パネル押え金具が止めてあるネジ4本を外し、グリルA、吸音ガイド、パネル押え、 パネルに分解します。



- (3) 用意した天井材とパネルを入換えて取外し と逆の順序で取付けます。
- ●パネル押え金具を取付ける際、吸音ガイド 取付板に刻印してある。デェーン取付位置 に注意して取付けます。

ご注意

- グリル裏側に取付けてある吸音ガイドは、 こわれやすいものです。取扱いには十分注 意してください。
- 天井材は厚さ13mm以下のものを使用してく ださい。
- ■厚さ方向にすき間がある場合は、天井村と バネル押えを組合わせてすき間のないよう にしてください。 パネル押え



● 天井材は重いもの・われやすいものは避けてください。

形名	天井材重量
VD-20ZNP-W	1.0kg以下
VD-23ZN-W·ZNP-W VD-25ZN-W	2.0kg以下